




Dernière mise à jour le 28.01.2026

Mode d'emploi WLED pour la lanterne

De base la lanterne a un wi-fi intégré. Il faut se connecter dessus afin de paramétrer votre wi-fi de la maison (pas obligatoire mais vivement conseillé) afin d'utiliser une application sur le téléphone. La lanterne est pré-réglée en mode bougie. A chaque fois qu'on tire la prise elle va sur ce mode là. Bien sûr tout est paramétrable par la suite via l'application.

1) Se connecter au Wi-Fi de votre lanterne


Activé le Wi-Fi de votre téléphone et sélectionner le Wi-Fi **WLED-AP-Lanterne** et taper le mot de passe **4Passwords**






Dernière mise à jour le 28.01.2026

2) Cliquer sur “Connectez-vous au réseau Wi-Fi



Une fenêtre internet s'ouvrira et vous devriez avoir ça:






Dernière mise à jour le 28.01.2026

3) Changer le Wi-Fi

Cliquez sur “config” en haut à droite ensuite “WiFi Setup”. Cliquez sur “Scan” pour rechercher votre réseau wi-fi de la maison. Sélectionner le dans “Network Name” et entrer votre mot de passe du Wi-Fi dans “Network password”. Pour sauvegarder cliquez sur “Save & Connect” en haut à droite. Si le scan ne fonctionne pas, vous pouvez directement entrer vos données du Wi-Fi manuellement.



4) Installer l'application WLED Native


Rechercher dans le play store (Android) ou l'app store (Iphone) l'application **WLED Native** et l'installer

5) Connection à la lanterne avec l'application

Ouvrir l'application WLED Native en étant aussi au Wi-Fi de la maison avec le téléphone. En principe elle devrait apparaître tout seul avec le nom **WLED Lantene**



Dernière mise à jour le 28.01.2026



Sur l'application, si on clique à droite on peut éteindre la lanterne. On peut baisser l'intensité de la lumière en descendant la barre vers le -. Si on clique sur son nom, on se connecte dessus.

6) Changement des effets, de la couleur et des presets

Vous pouvez changer les effets dans "Effects" en bas. Là il y a une quantité d'effets à sélectionner... On peut changer la vitesse, la couleur dans l'onglet "Colors". Si vous n'enregistrez pas votre choix, la lanterne se remettra sur Candle (bougie) à son redémarrage. C'est dans les "Presets" qu'il faut y aller.




Dernière mise à jour le 28.01.2026

7) Programmer une heure d'allumage et d'extinction

De base nous avons activé la mise à jour de l'heure via NTP. Bien contrôler si c'est toujours activé. Nous avons aussi activé que la lanterne s'allume à 12h00 et s'éteigne à 22h00.

Comme ça vous avez un exemple. Si vous l'allumer avant 12h00 elle restera allumer la première fois jusqu'à ce qu'elle fasse un cycle complet

Nous avons aussi mis le "preset" 2 qui est utilisé pour le mode OFF de la LED. En mode OFF la LED est toujours alimentée mais n'utilise quasi rien. Elle s'allumera à l'heure que vous avez programmé. Il faut mettre le preset 1. De base le "preset" 1 c'est le mode bougie



8) Conclusion

Ceci est un petit tuto vite fait pour juste un peu expliquer WLED. Comme dit précédemment, nous restons à disposition pour toute aide. Si vous avez Home Assistant vous pouvez rajouter sans problème votre lanterne afin de pouvoir la piloter via la domotique de votre maison.

Adresse mail : info@mavanya.ch